BEHUMAX WATERSPORTS

Prancha de Paddle Surf

BE WAVE CARIBBEAN

Informação de Segurança:

- Nunca remo surfe se você não estiver familiarizado com a área e os arredores. Aprenda o básico de como usar sua prancha de SUP em águas calmas e planas.
- Nunca reme sozinho, reme com um amigo ou um parceiro experiente de paddle boarding que tenha conhecimento local.
- Mantenha-se atualizado sobre as condições climáticas atuais e futuras, incluindo condições potencialmente perigosas. Nunca remar em ventos fortes ou offshore. Nunca vá remar na maré baixa ou em fortes correntes de maré.
- Nunca use a prancha perto do tráfego de barcos, outras embarcações, barragens, eclusas e quaisquer outros perigos.
- Nunca use a prancha de stand up paddle em situações em que possa ferir outras pessoas, banhistas e banhistas na praia.
- Não use esta prancha em surf ou ondas grandes até ter certeza. Não recomendamos esta prancha de SUP no surf ou ondas grandes. Esta prancha foi concebida como uma prancha versátil para águas calmas e condições de cruzeiro.
- Nunca permita que menores de idade usem esta prancha sem a supervisão de um adulto.

Limite a exposição direta à luz

A pressão máxima sugerida para uso é de 12-15 PSI, por favor, não encha demais. Não o deixe ao sol enquanto estiver inflado por períodos superiores a 24 a 48 horas.

As temperaturas do ar quente podem causar mudanças de pressão na prancha, possivelmente danificando a prancha.

Mantenha sua prancha em uma área sombreada quando não estiver em uso.

A exposição excessiva ao sol pode danificar a almofada de tração antiderrapante da sua prancha de remo.

Quando em uso, a água tem um efeito de resfriamento na almofada de tração e ajuda a regular a temperatura da superfície. Quando a almofada de tração está seca, a absorção de calor é amplificada quando exposta à luz solar direta. Se sua prancha precisar ser exposta à luz solar direta durante o transporte ou armazenamento temporário, é mais seguro manter a parte inferior da prancha voltada para cima.

Nunca deixe seu deck de prancha exposto ao sol quando não estiver em uso.

Recursos da tabela:

- Tecnologia de ponto de gota em PVC
- Dimensões: 320 x 81 x 15 cm - 10.6´x 32” x 6”.
- Capacidade máxima: 150 kg
- Volume: 260 litros
- Pressão: 12-15 PSI
- Fabricação: Trilhos de dupla camada.
- 3 aletas: 1 dianteira + 2 traseiras.
- Peso: 8 kg

Contenido del embalaje:

- Prancha de remo
- Pá ajustável em alumínio de 3 eixos
- Bomba manual de dupla ação
- Mochila profissional
- Cinta de segurança
- Cinta de armazenamento
- Kit de reparação
- Suporte para Go-Pro
- Estojo impermeável para telemóveis
- Três aletas.

Montagem/Montagem

O Paddle Board está equipado com uma válvula padrão da indústria com um sistema simples de botão de pressão. **O pino da válvula deve estar PARA CIMA para inflação**; isso garante que todo o ar não escape.

Remova a placa da caixa ou saco de armazenamento ventilado e solte a alça de segurança/armazenamento, desenrole a placa com o Deck Pad PARA CIMA e as aletas para baixo.

Para viagens e transporte, a paleta pode ser separada em 3 seções menores.

Recomendamos sempre o uso de uma trela ao montar sua prancha. Antes de remar, prenda sua coleira de SUP na prancha. Tire a coleira depois de terminar de remar para evitar prender. Enrolar o leash ao redor da prancha e das quilhas pode danificar o leash.

Não reboque ou arraste pessoas ou outros barcos usando os anéis de ancoragem como conector. Destinam-se apenas a trelas de SUP.

Você encontrará um kit de reparo de emergência com as placas SUP para pequenos rasgos e/ou vazamentos. Também inclui uma chave de válvula para apertar a válvula de inflação de alta pressão.

A chave de válvula só deve ser usada para válvulas com vazamento. Se você ouvir ar escapando ao redor da borda da válvula, basta usar para apertar girando no sentido horário. Use uma força razoável.

Aperte a válvula apenas quando a placa estiver completamente desinflada. A chave de válvula NUNCA deve ser usada para esvaziar a placa. O uso inadequado desta ferramenta anulará a garantia.

Inflar e desinflar

Inflar:

Você descobrirá que atingirá 8 PSI em cerca de 4-5 minutos. Quando estiver em 8 PSI, faça uma pequena pausa se precisar (dependendo de como você se sente, não se esforce demais) e depois bombeie até a faixa de 12-15 PSI.

NOTA: Esta prancha de SUP não é garantida contra inflação excessiva.

Desinflar:

Quando você estiver esvaziando sua prancha, limpe qualquer água, areia, sujeira e detritos das áreas das válvulas. Empurre lentamente a haste da válvula para começar a deixar o ar sair da placa. Haverá uma forte corrente de ar inicial que diminuirá muito rapidamente. O ar será liberado muito rapidamente, pois a prancha é inflada em alta pressão, portanto, esteja preparado para um momento de vento e muito barulho.

Armazenagem

Nossas placas são construídas em PVC forte para fornecer proteção contra a luz ultravioleta. Armazene sua prancha onde não será exposta ao clima ou à luz solar direta.

- Esvazie completamente sua prancha e remova a quilha central.
- Limpe e verifique sua placa após cada uso. Lave bem a placa com água fresca. Remova qualquer acúmulo de areia, sujeira ou água salgada. Use um sabão neutro, se necessário, e evite produtos químicos pesados. **Certifiquese de que sua prancha esteja completamente seca antes de guardá-la.**
- Role sua prancha da ponta à cauda. Deixe a válvula de enchimento aberta durante a condução. Quando as placas estiverem totalmente enroladas, feche e trave a válvula de enchimento na posição para cima. Prenda a alça da prancha ao redor da prancha.
- Ao guardar sua prancha, mantenha-a em um local limpo e seco, longe de intempéries e de grandes mudanças de temperatura. **Não guarde sua prancha ao ar livre por longos períodos de tempo.**

Garantia

Garantia limitada do fabricante de 3 anos em todas as pranchas de stand up paddle infláveis a partir da data da compra.

Defeitos anormais em materiais e mão de obra são garantidos.

Reservamo-nos o direito de substituir ou reparar profissionalmente a placa, acessórios ou peças ou substituí-los por um produto equivalente sem nenhum custo para você. Esta garantia não cobre as seguintes reivindicações e/ou condições:

- Daños o defectos causados por el uso fuera del propósito previsto del producto.
- Daños o defectos causados por impacto con objetos o materiales (otras tablas,rocas, objetos cortantes, muelles, etc.).
- Daños o defectos causados por transporte, carga, caída o manipulación.
- Daños o defectos causados por el desgaste considerado normal.
- Daños o defectos causados por almacenamiento inadecuado a temperaturas inferiores a 0°C o superiores a 32°C.
- Daños o defectos causados por sobrecalentamiento y/o exposición a la luz directa mientras no esté en uso.
- Daños o defectos causados por impacto de olas o impacto con fondo de lago o mar.
- Daños o defectos causados por el almacenamiento de la tabla en condiciones cerradas y húmedas o por el almacenamiento de una tabla mojada en condiciones cerradas y húmedas.
- Daños en la aleta o en la caja de la aleta causados por impacto en la aleta.

La garantía no cubre:

- Problemas estéticos menores
- Uso comercial
- Modificaciones por parte del cliente de la tabla, remo y/o accesorios.